

IRE168DS - tehtaan asetusarvot ja niiden muuttaminen

Mittausarvo : näytön ylempi arvo (punainen)

Asetusarvo (saattolämmityksen ylläpitoarvo / vihreä) : +10C
/ näytön alempi arvo

Alarajahälytys LA1 (absoluuttinen arvo) : +3C

Ylärajahälytys HA1 (absoluuttinen arvo) : +220C

Hystereesit (differentiaalit) : dF1 (asetusarvo) ja AFd (hälytykset)
/ Asetusarvolla -1 toimii välillä +9C..+10C (asetusarvon alapuolella)
(huom. vain miinusmerkkiset ovat lämmityskäytössä)
/ Hälytyksillä 1 (yhteinen) LA1/alarajalla toimii välillä +3..+4C (yläpuolella)
HA1/ylärajalla toimii välillä +219..+220C (alapuolella)

Asetusarvojen muuttaminen :

Asetusarvo (alempi näyttö) : paina "set" kerran ja muuta arvoa "^" tai "v"
ja lopuksi paina "set" kerran (kuittaus)

HA1 ylärajahälytysarvon asettamiseksi (LA1/dF1 tehdään samalla tavalla) :
Paina "set" > 3 sek. näytölle ilmestyy "USEr"
ja paina nyt "^" kerran ja näytölle ilmestyy "inSt"
Paina "set" kerran ja näytölle ilmestyy "rE1" ja
Paina "set" niin monta kertaa että tulee HA1 ja näpyttele haluttu arvo "^" tai "v"

LA1 (alaraja-asetusarvo) ja dF1 (asetusarvon hystereesi) asetusmuutokset tehdään kuten edellä (huom! muita arvoja ei saa muuttaa : 051/HS1/LS1/dN1/do1/di1/dE1/On1/OF1)
Hälytyksien hystereesiä (AFd) ei suositella muutettavaksi arvosta 1 isommaksi.

→ paluu aloitusnäyttöön paina 3 kertaa "fnc" näppäintä tai jos et paina mitään
15 sekuntiin niin silloin se palautuu automaattisesti aloitusnäyttöön

HUOM. OUT2 (8A kosketin) on tehtaalla ohjelmoitu hälytyskoskettimeksi ja vaihtaa tilaansa hälytysarvojen mukaan hystereesi huomioiden. Sulkeutuva kosketin no.
Hälytysledi noudattaa samaa.

HUOM. rE2 ja sen alla oleviin asetusarvoihin ei saa tehdä muutoksia koska ne eivät ole tässä versiossa käytössä kun OUT2/rE2 ohjauksesta/releestä on tehty ns. hälytysversio.
Huom. täten eroaa mukana tulevasta käyttöohjeesta, jossa OUT2 on itsenäinen ohjaus-kosketin eikä seuraa hälytystä mitenkään.